



## FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A SPARTAN 855/DD-3E KÖZPONT KP 600 F LED – ES KEZELŐHÖZ

### KIJELZŐ :

A sárga Status ( állapot ) LED jelzi, hogy a központ élesítve vagy hatástalanítva esetleg hibás állapotban van.

### A RENDSZER KIKAPCSOLT ÁLLAPOTA :

Ha a sárga Status ( állapot ) LED nem ég, a behatolásjelző zónák nincsenek beélesítve, a behatolásjelző zónák LED- je mutatja azok állapotát. ( pl: égnek, ha nyitva van az ajtó, nem égnek, ha csukva van ).

### ÉLESÍTETT RENDSZER :

Ha ég a sárga Status ( állapot ) LED, a behatolásjelző zónák LED-jei jelzik, mely zónák élesek. A 24 órás zónák normális állapotban mindig élesek, a LED-jük pedig ég, ha csak nem töröltek egy előző riasztási állapotot. ( pl.: egy füstérzékelőt nem resetteltek, mely esetben a LED nem fog égni, jelezve hogy a zóna nem élesedett és nem élesedik, míg a füstérzékelőt nem resettelte.

### HIBA ÁLLAPOT :

Villogó sárga LED és a kezelőbe beépített hangjelző jelzi a hibát A probléma típusát a következőképpen lehet megállapítani:

Mikor villog a sárga LED, tartsa lenyomva az Enter gombot.

- Ha az 1 .zóna LED-je ég, hálózati áramhiba van.
- Ha a 2. zóna LED-je ég, alacsony az akku feszültsége,
- Ha a 3. zóna LED-je ég tűz probléma van. Ha több zóna is tűzzóna, akkor a hibás zónát a MODE gomb lenyomásával találhatjuk meg, mivel ezek LED-je ég.
- Ha a 4. zóna LED-je ég, akkor a telefonvonalban van a hiba.

Hiba esetén a kezelőbe beépített hangjelző bip-el. Ezt a hangjelzést az Enter gombot megnyomásával szüntetheti meg. A hibát jelző LED villog, míg a hiba meg nem szűnik. Ha a Status ( állapot ) LED villog, akkor is meg lehet határozni, hogy a rendszer éles vagy hatástalanított. Ha a LED túlnyomórészt ég és néha kialszik akkor éles a rendszer, ha túlnyomórészt nem ég, csak néha felvillan, akkor nem éles a rendszer.

### HATÁSTALANÍTÁS :

A rendszert a telepítő által Önnek megmondott 4 jegyű Felhasználói Kód beütéssel lehet hatástalanítani. A gyárilag beállított Felhasználói kód: 1 2 3 4.

Üsse be: 1 2 3 4 ENTER , így hatástalanította a rendszert. A piros és sárga LED-ek elalszanak.

( Természetesen az Ön titkos Felhasználói kódja nem 1234 lesz! )

### ÉLESÍTÉS :

Élesítéshez üsse be: 1 2 3 4 ENTER. Most éles a rendszer. Az összes sárga és piros LED ég. Nem élesedik a rendszer, ha behatolásjelző zóna triggerelt az élesítéskor, ha csak nem söntölte vagy törölte ezt a zónát.

( Akkor is lehet élesíteni a rendszert, ha az akku nincs bekötve ! )

### KÓDOK :

Összesen 8 db négyjegyű kóddal lehet üzemeltetni. Ezek a következők :

Mérnöki Kód - Teszteléshez, programozáshoz

1. Kód - Elsődleges Felhasználói kód ( a gyárilag beállított : 1 2 3 4 )

2.- 8. Kód - Felhasználói alkódok

7. Kód - Felhasználói kód, gyárilag kényszerített nyitás kódnak van beállítva ( 4 4 4 4 )

A telepítő a Mérnöki kóddal bármely Felhasználói Kódot meg tudja változtatni a kezelőről, amennyiben a központ kikapcsolt állapotban van. A Főnöki kóddal csak a Főnöki kódot és a többi alkódot lehet megváltoztatni. Az alkódotokkal nem lehet semmilyen kódot megváltoztatni a kezelőről. A Főnök mint 1. felhasználói kód van megjelölve a készülékben. A kódok valamennyien 4 jegyűek.

Bármely véletlenül megnyomott gomb részévé válik a 4 jegyű számsorozatnak. Ezt az ENTER billentyű megnyomásával lehet törölni.

Például: Mikor a MODE gombot megnyomja a tűz probléma kijelzéséhez, a MODE gomb részévé válik a Felhasználói kódnak. Mivel a MODE billentyűt mint a kód első számjegyét ismeri meg a készülék, az "igazi" Felhasználói kód beütésekor nem élesedik a rendszer. Nyomja meg az ENTER gombot, hogy törölje a hibát, utána kezdje előről a kód beütését. Most élesedik a központ.

## A FELHASZNÁLÓI KÓD(OK) MEGVÁLTOZTATÁSA A KEZELŐRŐL :

### A FELHASZNÁLÓI KÓD MEGVÁLTOZTATÁSA :

Csak a régi kód ismeretében lehet megváltoztatni a kódokat. A következő példában a régi kód 1 2 3 4 volt, az új pedig 9 8 8 6. A főnöki kód megváltoztatásához üsse be:

1 2 3 4	MODE	CP	MODE	1	MODE	9 8 8 6	ENTER
Főnöki Kód	*	7	*	a felh. sorszám	*	új felh.kód	

Mostantól az új kód az érvényes Főnöki kód.

### AZ AL - KÓDOK MEGHATÁROZÁSA :

Azonos a fent leírtakkal, csak az 1 ( felhasználó sorszám ) helyet a 2 – 8 –ig sorszámot kell beírni.

Maximum hét 4 jegyű alkód lehetséges.

### AZ AL-KÓD (OK) TÖRLÉSE :

Néha szükség van az alkód törlésére. Ehhez üsse be:

1 2 3 4	MODE	CP	MODE	2	MODE	ENTER
Főnöki Kód	*	7	*	a felh. sorszám	*	

### ZÓNA KIHAGYÁSA ( SÖNTÖLÉS )

Egy zónát úgy lehet kihagyni az élesítésből, ha a Felhasználói Kód után beüti a kihagyni kívánt zóna számát. Pl: az 1. zóna kihagyásához üsse be: 1 2 3 4 1 ENTR. Ekkor a központ éles, csak az 1. zóna nem. Az 1. zóna triggerelésekor nem ad riasztást a rendszer. Az 1. zóna LED-je nem ég. A telepítő meg fogja mondani, mely zónák hagyhatók ki.

A telepítő be tudja állítani a rendszert úgy, hogy rendszeresen kihagyandó zónákat ne kelljen egyesével beírni, hanem csoportosan lehessen kihagyni.

Csoportos söntöléshez a következőket kell beütni :

1 2 3 4	MODE	1	ENTER
Főnöki kód	*	Csoport	

### RIASZTÁSI MEMÓRIA :

Riasztáskor a zóna LED villog, jelezve, hogy mely zónán volt triggerelés. Ezek a LED – ek villognak a kikapcsolás után, amíg újra a Felhasználói Kódot be nem ütük.

### AZONNALI / KÉSLELTETETT :

A telepítő legalább 1 zónát megjelölhet, amely késleltetett. Erre be is programozza a késleltetési időt, mely lehetővé teszi Önnek, hogy belépjen, illetve, hogy elhagyja a helyiségeket.

Kilépéskor késleltetett a rendszer. Ez késlelteti az élesedést, időt hagy a helyiségekből való távozásra. Az Ön telepítője, ..... másodperc kilépési késleltetést programozott be. Belépéskor is késleltetve van a riasztás. Ilyenkor egy figyelmeztető hang szól a kezelőből. A belépési késleltetés alatt kell kikapcsolnia (hatástalanítania) a rendszert. A telepítő, ..... másodperc belépési időt engedett.

Az azonnali ( INSTANT ) üzemmódot elsősorban magánlakásoknál használják. Ezt éjszakára kapcsolják be, amikor a késleltetés nem kívánatos.

A késleltetett zónát át lehet változtatni azonnalivá a következő módon :

1 2 3 4 \* O ENTER  
 Felh. Kód mode instant

Bár az Azonnali / Késleltetett módot nem jelzik a LED-ek, a Felhasználó meghatározhatja, melyik módban van a központ, ha megnyomja az ENTR gombot. Ha 3 másodperces jelzés jön a piezzóból, miután elengedte az ENTER-t, akkor késleltetett a központ. Ha nincs hangjelzés, az azonnali üzemmódban van. Minden élesítéskor jelzést kap a Felhasználó ezen üzemmódokról. A rendszer automatikusan késleltetett módba áll, ha sikeresen hatástalanították egy előzőleg éles állapotból.

### **KÖVETŐ ZÓNÁK :**

Amely zónára behatolás érzékelő van bekötve, követő zónának lehet programozni. Ez lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy áthaladjon az érzékelő előtt belépéskor vagy kilépéskor a Ki / Belépési zónán keresztül anélkül, hogy megszólalna a sziréna. Ha nem a Ki / Belépési zónán keresztül lép valaki a követő zónába, azonnal riaszt a rendszer.

### **NYITÁS / ZÁRÁS JELENTÉSEK :**

A nyitást és zárást a Felhasználói Kód segítségével azonosítja és rögzíti a központi számítógép. Hogy azonosítsa ki és mikor élesítette és hatástalanította a rendszert, kérjrn havi jelentéslistát a 72 / 481 – 846 os telefonon. Ezt úgy lehet elérni, ha minden Felhasználónak csak egy kódja van és egy-egy kódot csak egy ember ismer.

### **KEZELŐRŐL INDITOTT RIASZTÁS :**

A következő riasztásokat lehet a kezelőről indítani:

- 1., Sziréna teszt
- 2., Kényszerített kikapcsolás
- 3., Csendes riasztás
- 4., Hangos riasztás (lejelentve)

### **KÉNYSZERITETT KIKAPCSOLÁS :**

Akkor használja, ha támadó kényszeríti, hogy kapcsolja ki a riasztórendszert. Erről természetesen jelentést küld a központ a diszpécserszolgálatnak, aki így a megfelelő intézkedést fogja megtenni.

A hetedik Felhasználói kódot a mérnök tudja úgy beállítani, hogy beütése után azonnal, a rendszert hatástalanította, de a jelentés úgy megy a Diszpécserhez hogy ezt a kikapcsolást Ön nem Önszántából végezte.

Néhány speciális pánikriasztást is lehet a kezelőről kezdeményezni. Ehhez billentyű pártokat kell egyidejűleg lenyomni.

Ezek a következők: \* és # Hangos pánikriasztás ( megnyomása után a szirénák megszólalnak, telefonon jelent. )  
 7 és 9 Csendes pánikriasztás ( megnyomása után a szirénák nem szólnak, de telefonon jelent )

A csendes pánikriasztás hátránya, hogy véletlen megnyomása esetén a helyszínen nem lehet észrevenni a riasztást, viszont a diszpécser értesíteni fogja az illetékes személyeket, esetleg riasztja a Rendőrséget.

Használatához kérjen segítséget a telepítőtől, hogy hogyan programozta a rendszert.

### **HANGOS RIASZTÁS :**

Az Ön telepítője hangos riasztást programozott. Különböző módon szól a sziréna tűz és behatolás esetén. Betöréskor folyamatosan szól, tűz esetén szaggatottan.

### **A KÖZPONT FUNKCIÓINAK TESZTELÉSE :**

A riasztórendszer központját és érzékelőit rendszeresen tesztelni kell. Ön saját maga is tesztelheti a készüléket. Pl.: A behatolásjelző készüléket lehet úgy tesztelni, hogy megkér valakit, hogy mozogjon vagy menjen be adott zónát védő érzékelő előtt hatástalanított rendszer esetén, és figyelje az adott zóna LED-jét a kezelőn. Behatoláskor ki kell gyulladnia, ez azt jelenti, hogy az érzékelő és a bekötések jól működnek.

### **A KOMMUNIKÁTOR TESZTELÉSE :**

Az Ön rendszere úgy van felprogramozva, hogy hetente egy alkalommal az éjszakai órákban egy tesztjelentést küld a Központi Számítógép számára. Az egész kb. 20 másodpercet vesz igénybe.

Egyebekben a rendszert legalább havonta egy alkalommal ajánlott kipróbálni úgy, hogy miután a Diszpécsernek előzetesen bejelentette a próbát, kapcsolja be a riasztót, majd a késleltetési idő lejárta után menjen be valamelyik védett helyiségbe. Ilyenkor meg kell szólalnia a sziréná ( k ) nak. Ezek végeztével ismét hívja fel a diszpécsert, hogy befejezte a próbát.

### TÜZ / RESET :

Tűz resetteléssel csak akkor kell foglalkoznia, ha az Ön rendszeréhez tűzjelzők is lettek telepítve.

Ha egy füstérzékelőt triggereltek ( tüzet, ill. füstöt jelzett,) újabb működés előtt resettelni kell. A füstérzékelőket az 1 & 3 gombok egyidejű megnyomásával lehet resettelni. Ellenőrizze a tűz zónák LED-jét, és győződjön meg, hogy valóban visszaállította az érzékelőt.

### Válaszoljon a SCANPRO programnak :

Ha a központ úgy van programozva, hogy ne válaszoljon a programozó szoftver hívására, az alábbi módon mégis kényszerítheti erre. Ha a Telepítő megkéri erre, akkor üsse be a következőket, miután csörögni kezd a telefon :

( AAAA ) + ( \* ) + ( 1&2 ) + ( 66 ) + ( ENTER )  
Felhasználói kód      mode      egyszerre      funkció kód

Az Ön rendszerén az alábbi beállítások szerepelnek :

### Zónák kiosztása :

1.Zóna : .....

4.Zóna : .....

2.Zóna : .....

5.Zóna : .....

3.Zóna : .....

6.Zóna : .....

Kilépési idő : ..... mp

Belépési idő : ..... mp

Szirénázási idő : ..... mp

MABISZ Biztosítói Minőségi Tanúsítvány Nytsz: 857-10/97

Hírközlési Főfelügyelet típusengedély,

Jogerős határozat száma : E-9233/2/94

Okirat száma : ET-051-0-94 ( DD-3E )

**Téves riasztás esetén, kérjük feltétlenül hívja a Központi Felügyeleti Állomást :**

**Tel. : 72 / 481 - 846**

A rendszerrel kapcsolatos információkért, és hiba bejelentésért az alábbi telefonszámokat hívhatja :

Rial Kft. Iroda Tel./fax : 72 / 481-846

**Mobil Tel. : 30 / 93 - 61- 697**