

G Y O R S S E G Í T S É G

ORBIT PRO

F U N K C I Ó	M Ü V E L E T
Rendszer élesítése	FELHASZNÁLÓI KÓD + ARM
Otthoni élesítés	FELHASZNÁLÓI KÓD + STAY
Rendszer kikapcsolása	FELHASZNÁLÓI KÓD + ENTER
Kényszerített nyitás	Lásd a megjegyzést !!!
Riasztás kikapcsolása	FELHASZNÁLÓI KÓD + ENTER
Zóna kiiktatás	FELH.KÓD + BYP + Zóna szám (két digittel) + ENTER
Programozható kimenet	* + 2 + 1 + FELH.KÓD + Prog.kimen. sorszám + ENTER
Tűzzóna helyreállítása – reset	* + 2 + 2 + FELH.KÓD + ENTER
Hiba lekérdezés	+ 3 + 1 + FELH.KÓD + ENTER + SCROLL - ha LED-es kijelző akkor lásd a táblázatot !!!
Felhasználói kód bevitele/törlés	* + 5 + MESTER KÓD + ENTER + felhasználó sorszáma + ÚJ felhasználói kód + ENTER
Dátum beállítása	* + 6 + 2 + MESTER KÓD + HÓ-NA-ÉV + ENTER
Idő beállítása	* + 6 + 1 + MESTER KÓD + ÓÓ-PP +ENTER
1. követő telefonszám	* + 7 + 1 + MESTER KÓD + telefonszám + #
2. követő telefonszám	* + 7 + 2 + MESTER KÓD + telefonszám + #
Csengetyűs zóna BE	* + 4 + 4 + MESTER KÓD + ENTER
Csengetyűs zóna KI	* + 4 + 3 + MESTER KÓD + ENTER + SCROLL
Eseménytár kiolvasása	* + 3 + 5 + MESTER KÓD + esemény sorszám
Rendszer tesztelése	* + 0 + MESTER KÓD

MEGJEGYZÉS :

Kényszerített nyitáskor a felhasználói kód utolsó számát egyet kell növelni.
Pl.: felhasználói kód – 5724 akkor a kényszerített nyitás az 5 7 2 5-el történik!!!

HIBA LEKÉRDEZŐ TÁBLÁZAT

LED villog	H I B A
1	Akkumulátor merülés
2	Hálózat kimaradás
3	Hagjelzőhurok hiba
4	Külső táp hiba
5	Rossz felhasználói kód
6	Telefonvonal hiba
7	BUS hiba
8	Idő/dátum hiba